

TCM HD

SINTONIA DE CANAIS DE DECODER DIGITAL
IS-Line DVB INT LLICAST



ATENÇÃO USUÁRIOS TCM – TV CABO MOSSORÓ

- A. Você possui pacote família?
- B. Quer Sintonizar Todos os canais?
- C. Se seu decoder for da marca **IS-Line DVB INTELLICAST** siga o passo a passo abaixo.

Para sintonizar todos os canais da TV no seu decoder:

1. Com o **CONTROLE REMOTO** em mãos apontado para o decoder, aperte a tecla “**MENU**”.


2. Logo aparecerá uma nova tela em seu televisor, busque a opção “**CABO**” apertando a tecla seta para esquerda ou direita como mostra a figura

2.1 Selecione a opção **BUSCA PELA NIT** utilizando a seta para baixo ou para cima.

2.2 Pressione a tecla “**OK**”.

3. A seguir, automaticamente aparecerá uma nova tela com novas opções. Confirme se os números estão como a figura ao lado.

4. Aperte o botão vermelho que está logo acima do nome **INTELLICAST** no seu **CONTROLE REMOTO**



5. Aguarde o decoder organizar automaticamente os canais.

6. Feito isso você já poderá assistir a sua TV totalmente identificada com todos os canais.

Está com dúvidas? Ligue para nosso SAC no 0800.084.7100 ou 3315.0700